

infiltração: retirar todo o emboço e reboco, até o tijolo.  
 Impermeabilizar, refazer emboço, reboco e pintura  
 (acima da cerâmica, aprox. 80cm)

**PAVIMENTO TÉRREO - EXECUÇÃO**  
 ESTUDO FÓRUM DE SANTOS

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO EXTERNO

- INSTALAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO
- INSTALAÇÃO DE DRYWALL
- INSTALAÇÃO DE DRYWALL VERDE
- CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA

- PORTA DE 80 COM VISOR A INSTALAR
- PORTA DE 80 A INSTALAR
- PORTA DE 70 A INSTALAR
- PORTA DUPLA DE 160 A INSTALAR
- PORTA CORTA FOGO A INSTALAR

calçada (piso em concreto)

faixa de serviço (piso em concreto)

guia rebaxada entrada de veículos


alarme de saída de veículos

calçada (piso em concreto)

faixa de serviço (piso em concreto)

guia rebaxada entrada de veículos

alarme de saída de veículos



**1º PAVIMENTO - EXECUÇÃO**  
ESTUDO FÓRUM DE SANTOS



IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO EXTERNO



INSTALAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO



INSTALAÇÃO DE DRYWALL VERDE



CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA



PORTA DE 80 CM COM VISOR A INSTALAR



PORTA DE 80 A INSTALAR




PORTA DE 70 A INSTALAR



PORTA DUPLA DE 160 A INSTALAR



PORTA CORTA FOGO A INSTALAR




**2º PAVIMENTO - EXECUÇÃO**  
ESTUDO FÓRUM DE SANTOS


 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO EXTERNO

-  INSTALAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO
-  INSTALAÇÃO DE DRYWALL
-  INSTALAÇÃO DE DRYWALL VERDE
-  CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA

-  PORTA DE 80 COM VISOR A INSTALAR
-  PORTA DE 80 A INSTALAR
-  PORTA DE 70 A INSTALAR
-  PORTA DUPLA DE 160 A INSTALAR
-  PORTA CORTA FOGO A INSTALAR



**3º PAVIMENTO - EXECUÇÃO**  
ESTUDO FÓRUM DE SANTOS

- |   |                                   |   |                                  |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------------|
|  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO EXTERNO |  | PORTA DE 80 COM VISOR A INSTALAR |
|  | INSTALAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO  |  | PORTA DE 80 A INSTALAR           |
|  | INSTALAÇÃO DE DRYWALL             |  | PORTA DE 70 A INSTALAR           |
|  | INSTALAÇÃO DE DRYWALL VERDE       |  | PORTA DUPLA DE 160 A INSTALAR    |
|  | CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA           |  | PORTA CORTA FOGO A INSTALAR      |